














- ? Interruptor en puerta.
- ? Precinto etiquetas
- ? Iluminación programable de los led.






#### 7.4. Configuración del Mando de Control de Menores

Para configurar o borrar de la memoria de la tarjeta (situada detrás de las parrillas de la puerta) uno o varios mandos (hasta un máximo de 80), proceder conforme los gráficos siguientes :






A. AÑADIR UN MANDO				
				
Presionar el botón de la tarjeta durante <b>4 segundos</b>	Se visualizará en el led de la tarjeta <b>1 pulso</b> Ahora el led de la tarjeta está <b>apagado</b> <b>?</b>	<b>Presionar</b> el pulsador del mando a configurar	Se visualizará en el led de la tarjeta <b>1 pulso</b>	La tarjeta y el mando están <b>memorizados</b>

B. AÑADIR VARIOS MANDOS						
					 	
Presionar el botón de la tarjeta durante <b>4 segundos</b>	Se visualizará en el led de la tarjeta <b>1 pulso</b> Ahora el led de la tarjeta está <b>apagado</b> <b>?</b>	<b>Presionar</b> el pulsador del mando a configurar	Se visualizará en el led de la tarjeta <b>1 pulso</b>	<b>Repetir</b> la operación anterior para cuantos mandos se vayan a añadir (máximo 80)	Cuando no se vayan a configurar más mandos dejar de presionar cualquier mando y/o tarjeta Se visualizará en el led de la tarjeta <b>1 pulso</b>  para cerrar el ciclo de programación	La tarjeta y los mandos están <b>memorizados</b>

#### C. BORRAR UN MANDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA

				
Presionar el botón de la tarjeta durante <b>4 segundos</b>	Se visualizará en el led de la tarjeta <b>1 pulso</b> Ahora el led de la tarjeta está <b>apagado</b> <b>?</b>	<b>Presionar</b> el pulsador del mando a configurar	Se visualizará en el led de la tarjeta <b>1 pulso</b>	El mando está <b>borrado</b> de la tarjeta de memoria

**D. BORRAR TODOS LOS MANDOS DE LA MEMORIA DE LA TARJETA**

				
Presionar el botón de la tarjeta <b>durante 4 segundos</b>	<b>Dejar</b> de presionar el botón de la tarjeta	Volver a presionar el botón de la tarjeta durante <b>4 segundos</b>	Se visualizará en el led de la tarjeta <b>3 pulsos largos</b>	Todos los mandos están <b>borrados</b> de la tarjeta de memoria

En estado de espera de venta la máquina mostrará en su display una pantalla con el mensaje "BLOQUEO DE MENORES ACTIVADO" y otra con el mensaje "SOLICITAR ACTIVACION".

Para que la venta sea posible se debe activar el mando a distancia de la máquina, una vez este haya sido activado la máquina habilitará los medios de pago para permitir la introducción de crédito y en display se mostrará los textos propios de la espera sin crédito cuando la máquina no está bloqueada. Conforme se introduzcan monedas o billetes el crédito se irá incrementando en display.

Una vez alcanzado el precio del producto se podrá introducir elegir la selección y se realizará la dispensación.

Después de cada venta se pasará a estado de espera donde la máquina se encuentra bloqueada para la venta.

Por defecto y como valor de fábrica el bloqueo de protección al menor se encuentra activado y solo es posible desbloquearlo usando el mando a distancia correspondiente.

## 7.5. Periféricos